

## ALPHACRYL PLAFOND - SIKKENS

**Краткое описание:** Матовая вододispersионная краска на основе акрилового сополимера для внутренней отделки (особенно потолков из штукатурки, бетона) с высокой степенью белизны.

### Характеристика:

- Может применяться по неповрежденным очищенным старым покрытиям.
- Легко наносится.
- Хорошая укрывающая способность при сохранении высокой белизны.
- Устойчиво к влажной протирке.
- Паропроницаемо.
- Не желтеет.

### Условия нанесения:

Температура воздуха: от 5° С.

**Метод нанесения:** кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление.

**Очистка оборудования:** водой.

### Условия при распылении при 20°С:

	Безвоздушное распыление	Воздушное распыление
рабочее давление –	120-150 бар	2,5 бар
диаметр сопла –	0,018-0,021 дюйма	1,8 – 2,2 мм
разбавление (водой) –	1 - 2%	5%

**Рекомендуемая толщина слоя:** сухого - 35 мкм, мокрого - 110 мкм.

**Практический расход:** 8-10 м<sup>2</sup>/л в зависимости от свойств поверхности, способа нанесения и природы объекта (обычно достаточно одного слоя по грунту Alpha Muurprimer).

### Высыхание при 20° С и 65% влажности:

- от пыли - 2 часа,
- на перекрас - 4-5 часов.

**Упаковочная вязкость:** 1,3 Паскаль секунда при температуре 23°С.

**Плотность:** 1,36 кг/дм<sup>3</sup> (белый цвет).

**Содержание твердых частиц:** 50-52% весовых, 33-34% объемных.

**Уровень глянца:** абсолютно матовый – максимум 3% по Гарднеру при угле 85°.

**Упаковка:** 5 л, 10 л.

**Цветовая гамма:** идеально белый, возможна колеровка с помощью универсальной базы.

**Срок хранения:** не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

### Система нанесения

**Подготовка поверхности** (максимальная влажность 5%): очистить от пыли и жира.

**Бетон:** с помощью металлической щетки удалить цементное молоко и выровнять поверхность. Удалить пыль.

**Штукатурка:** выровнять неровности и удалить цементную пыль.

**ДСП:** загрунтовать поверхность Redox АК Primer.

**Сильно впитывающие или мелованные поверхности:** пропитать грунтом Alpha Aquafix. Прошпаклевать необходимые участки или всю поверхность Alpha Muurplamuur (Wall Filler). Дать высохнуть. Отшлифовать, удалить пыль.

**Нанесение:** нанести одним из указанных ранее способов 2 слоя Alphacryl Plafond (первый слой рекомендуется разбавить на 5% водой).

**Старые дисперсионные, масляные и алкидные покрытия в хорошем состоянии:** промыть раствором аммония (нашатырного спирта). Зачистить глянцевые участки алкидных и масляных поверхностей до матовости. Мелованные поверхности пропитать Alpha Aquafix. Выровнять поверхность с помощью шпатлевки Alpha Muurplamuur (Wall Filler). Дать высохнуть. Отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1- 2 слоя Alphacryl Plafond (в случае нанесения двух слоев, первый слой рекомендуется разбавить на 5% водой).

**Внимание:** старые масляные и алкидные покрытия нельзя перекрывать Alphacryl Plafond в сырых помещениях (например, кухне, душе, ванной комнате и т. д.).

**Точка воспламенения:** > 100° С.